

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 201 WH

ACM 201 WH

Codice commerciale:

857620149000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint

Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR116061

Tavole

ENG	Exploded view not available for this model
ITA	Disegno esploso non disponibile per questo modello
NLD	Explosietekening van het model is niet beschikbaar
FRA	Vue éclatée non disponible pour ce modèle
GER	Explosionszeichnung für dieses modell nicht verfügbar
POR	Vista explodida não disponível para este modelo
ESP	Vista despiezada no disponible para este modelo
TUR	Bu model için patlatılmış görünüm mevcut değildir
CZE	Rozložený pohled na model není k dispozici
HUN	A modell robbantott nézete nem érhető el
POL	Widok rozstrzelony modelu jest niedostępny
RUS	Изображение модели в разобранном виде недоступно

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00745386 (481944238688)				lid		
002 1	481941719515 (C00599408)				cerniera dx coperchio		
002 2	481941719516 (C00636173)				cerniera coperchio		
002 4	481946258287 (C00621583)				copertura cern. esterna coperchio		
002 6	481941719517 (C00621571)				copertura cern. interna coperchio		
002 7	481946699088 (C00599471)				gommino bianco coperchio		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
022 0	C00745388 (481944238691)				side, range left		
022 1	C00745387 (481944238689)				side, range right		
022 8	481946279943 (C00599964)				spina sx		
022 9	481946279942 (C00599963)				spina dx		
031 0	481944238692 (C00758103)				hob		
031 1	481941719345 (C00582886)				cerniera sx piano lavoro		
031 2	481941719344 (C00582885)				cerniera dx piano lavoro		
031 4	481941719257 (C00582883)				cerniera dx coperchio		
031 5	C00747005 (481953258233)				spacer		

031 6	C00040678 (481941719256)	cerniera inferiore sportello
031 9	481946698874 (C00492500)	distanziale post. piano
041 0	C00747006 (481941719253)	hinge kit
051 0	C00747232 (481944238515)	plinth
053 0	481944059511 (C00757177)	front panel
053 1	C00747231 (481940478522)	panel rear
053 2	481941719254 (C00582882)	cerniera porta scaldav. sx
053 2	481941719255 (C00490568)	cerniera porta scaldav. dx
053 3	481952628004 (C00492599)	magnete porta cassetto
111 0	481949878179 (C00378103)	maniglia
121 0	481944238687 (C00758066)	innerdoor,oven with glass
121 1	481950218439 (C00494654)	rondella
141 0	481945058097 (C00758075)	oven glass front
191 0	481946818013 (C00585182)	guarnizione bocca forno
241 0	481945858718 (C00582940)	griglia piano laterale
245 0	481945819674 (C00488243)	griglia
247 0	481941838369 (C00582895)	leccarda forno
248 0	481953578122 (C00492697)	asta spiedo
248 1	481941358655 (C00488214)	impugnatura asta spiedo

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
248 2	C00776633 (481940478514)				gancio di sospensione schidione		
256 0	481944238257 (C00621110)				protez.manopole		
256 1	481953258252 (C00492648)				distanziale prot. manopole		
261 0	C00745173 (481945858321)				grid		
261 1	481953588077 (C00492701)				perno fissaggio griglia		
320 0	481945358609 (C00842317)				control panel		
324 0	C00745167 (481946078107)				trim lower		
334 0	481941258556 (C00378073)				manop.interrupt.		
334 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
341 0	481941379131 (C00758105)				indication disc gas		
341 1	481941379152 (C00842318)				scale thermostat		
341 2	481941379151 (C00633586)				scala		
360 0	481928218629 (C00494398)				contaminuti		
401 0	481936178155 (C00621724)				motore girarrosto		
452 0	481925928832 (C00585065)				resistenza grill		
455 0	481936069344 (C00585103)				bruciatore forno gas		

455 1	481936069338 (C00620687)	corpo bruc. forno gas
455 2	481936069339 (C00620691)	cappello bruc. forno
455 3	C00037429 (481936058436)	tubetto aria diametro 8
455 4	C00044437 (481953268672)	distanziale molla sportello 44 nf
467 1	C00747241 (481936078369)	burner body large
467 2	481936069664 (C00582833)	cappello r
467 9	481953268812 (C00758111)	gasket
468 1	C00747240 (481936078371)	burner body medium
468 2	481936069304 (C00582825)	cappello sr
468 4	481936078198 (C00582561)	portainietto
468 9	481936069674 (C00758112)	gasket
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
558 0	481927128848 (C00378016)	termostato forno gas
558 9	481949268652 (C00492549)	clip fiss bulbo termost.
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
571 0	C00747244 (481936058592)	tap large
571 1	C00747245 (481936058593)	tap medium
591 0	481925268107 (C00378008)	candela accensione elettrica
591 1	C00747246 (481925268109)	spark plug oven burner

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
591 9	481949268318 (C00492535)				molla candela bruc. forno		
593 0	481931039382 (C00842320)				set of nozzles g41 not shown		
593 0	481931039383 (C00842321)				set of nozzles g50 not shown		
593 0	481931039381 (C00842319)				set of nozzles g30/31, not shown		
593 0	481931039384 (C00842322)				set of nozzles g35 not shown		
593 9	481931039162 (C00585083)				portainiettore forno		
595 0	C00747247 (481914578146)				generator ignition		
633 0	481927618237 (C00494316)				interrut.sicur. forno gas		
651 0	481913488106 (C00341822)			1 x 484000008843 (C00385605)	lampada		
652 0	481925518162 (C00332821)				portalampada		
652 0	481945069999 (C00582356)				coprilampada		
655 0	481927328356 (C00599377)				interruttore acc. elettrica		
655 1	481927328357 (C00378025)				interruttore luce		
655 1	481946279651 (C00584910)				gemma rossa int.girarrosto		
655 2	481927618248 (C00620495)				interruttore girarrosto		
691 0	481921078051 (C00492202)				termocoppia fuochi anteriori		

691 1 481921078071
(C00492203) termocoppia fuochi piano

691 2 481921078069
(C00627163) termocoppia forno

691 9 C00776587
(481946698757) distanziale sonda forno

773 0 C00747250
(481953048564) gas pipe rear l/r

773 1 C00747251
(481953048565) gas pipe front l/r

901 0 481940118765
(C00599388) fissacavo