

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 340 WH

ACM 340 WH

Codice commerciale:

857634015000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR103314

Tavole



81002177

WHR103314

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481946248487 (C00492424)				piedino		
011 1	481250018095 (C00758350)				foot locknut		
022 0	481944238537 (C00757469)				side, range		
031 0	481245058638 (C00758351)				hob cooktop		
034 1	481244058257 (C00758352)				panel hotplate		
040 0	481941719484 (C00598872)				cerniera door vertical		
040 1	481941719485 (C00490594)				cerniera door vertical		
040 2	481241719008 (C00527811)				cerniera bar finished		
040 3	481946689443 (C00598898)				fermoporta catch pin		
040 4	481946689309 (C00532046)				ruota catch		
040 9	481241719009 (C00598488)				cerniera pin		
044 0	481949238124 (C00336057)				molla tensione		
044 1	481953238077 (C00499590)				bussola		
047 0	481953238107 (C00492643)				bussola		
050 0	481244269124 (C00757506)				plinth front		
110 0	481949878333 (C00757507)				handle door		

141 0	481244269121 (C00757508)	oven glass oven
141 9	481245058636 (C00758353)	glass top oven
142 0	481244269122 (C00757510)	glass inner main oven
142 5	481245058637 (C00758354)	glass inner top oven
144 1	481946089605 (C00757479)	tailpiece
144 2	481946089606 (C00757480)	tailpiece
144 4	481246248082 (C00585025)	barra foot door
191 0	481946818171 (C00532059)	guarnizione oven door
191 9	481946818169 (C00532058)	guarnizione grill door
200 8	481246248057 (C00757481)	foot push in
200 9	481246248083 (C00585026)	arresto top oven
201 0	481944239098 (C00531813)	coperchio oven fan
245 0	481245858224 (C00585011)	griglia oven grill
245 1	481945858483 (C00499281)	griglia
246 0	C00156976 (481941838404)	tray element
247 0	481241838066 (C00621908)	leccarda
247 1	481249878135 (C00529828)	maniglia grill pan ass
256 0	C00156948 (481946689442)	cover grill element
261 0	481945868161 (C00585162)	griglia a balc. oven

WHR103314

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
261 1	481945868154 (C00585161)				griglia a balc.		
301 0	481245238224 (C00528956)				mascherina		
320 0	481245359543 (C00529053)				mascherina		
331 0	481941129401 (C00757514)				knob		
331 1	481241128686 (C00757512)				knob oven		
331 2	481241128829 (C00758355)				knob top oven		
332 0	481941029013 (C00757513)				push button		
351 0	481913448512 (C00598805)				lampada spia		
351 1	481913448515 (C00757534)				cursor rest heat		
441 0	481236178015 (C00584935)				motore fan cooling		
443 0	481936178208 (C00311362)				motoventilatore		
451 0	481925928943 (C00598822)				resistenza hot air		
452 0	481925928766 (C00313373)				resistenza grill		
456 0	481925928765 (C00339907)			1 x 481225928793 (C00318071)	resistenza lower		
462 0	481225998411 (C00758356)				heating element dia 140		
462 2	481225998409 (C00758357)				heating element hotplate large 240v		

491 0	C00156702 (481229068238)	terminal block & clamp
500 0	481948218767 (C00484480)	programmatore
522 0	481927328464 (C00486444)	regolatore
554 0	481227128469 (C00757518)	termostato
562 0	481925228128 (C00598807)	fusibile
562 1	481927328462 (C00585071)	interruttore thermal
620 0	481227328218 (C00758358)	switch selector 42/03000/009
620 9	481927328482 (C00757520)	switch oven fan
652 0	481913488168 (C00498805)	lampada forno
904 0	481946698896 (C00499468)	tampone
999	C00776873	schema cablaggio whp
999	C00776872	schema funzionale whp