

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 352 WH

ACM 352 WH

Codice commerciale:

857635261000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR103328

Tavole



81001288

WHR103328

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
021 0	481945349622 (C00499250)				frontalino		
022 0	481944059772 (C00499157)				pannello later.		
022 1	481944059774 (C00499158)				pannello later.		
031 0	481944239482 (C00490715)				piano cottura		
034 3	481950218473 (C00336754)				vite fissaggio piano/cassonetto		
034 4	481946689136 (C00336218)				distanziale		
040 0	481941719649 (C00490611)				cerniera		
040 1	481941719651 (C00598874)				cerniera		
047 0	481941719352 (C00339880)				cerniera		
050 0	481944059816 (C00490674)				zoccolo		
084 2	C00129135 (481946818364)				supporto scarico ml45-i		
084 3	481990704928 (C00582512)				gomma		
110 0	481949858532 (C00499505)				maniglia porta		
121 0	481944239481 (C00598885)				controporta		
130 0	481953538166 (C00597283)				sicurezza bamb.		

130 2	481953538167 (C00490839)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481945058472 (C00758375)	oven door
142 0	481945058304 (C00755972)	inner glass
142 1	481950218392 (C00336755)	vite
142 2	481953258272 (C00337256)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481945058473 (C00758376)	door glass
144 0	481946078082 (C00337465)	lista porta
191 0	481946669984 (C00340467)	guarniz.porta
192 0	481946669985 (C00556211)	guarn.vetro
242 0	481941879661 (C00499128)	cassetto
245 0	481945819959 (C00490756)	griglia forno
246 0	481941838403 (C00598875)	piastra forno
247 0	481941838341 (C00596692)	leccarda
248 9	481946248436 (C00499373)	cappuccio
261 0	481946238718 (C00336960)	guida
261 8	481940478734 (C00597152)	griglia a balc.

WHR103328

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
261 9	481950218394 (C00597268)				vite		
320 0	481945358928 (C00499260)				mascherina		
331 0	481941129677 (C00531669)				manopola		
331 1	481941129676 (C00758378)				knob oven switch		
331 2	481941129675 (C00488084)				manopola		
351 0	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
351 1	481913448464 (C00341470)				lampada spia		
354 0	481938118201 (C00341776)				gemma		
354 1	481946279854 (C00341779)				gemma		
452 0	481925928758 (C00316357)			1 x 481925928819 (C00481292)	resistenza		
456 0	481925928757 (C00319652)				resistenza		
456 1	481940478722 (C00335920)				supporto		
456 2	481946689389 (C00597253)				pezzo fissaggio		
462 0	481925998357 (C00500380)				piastra elettr. 145mm 1200w		
462 1	481925998433 (C00599372)				piastra elettr. d 180 1700w		
466 0	481913448438 (C00597100)				indicatore		

491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
554 0	481927128855 (C00335484)		termostato
554 1	481949248166 (C00343269)		fascetta
562 0	481927129102 (C00597117)		termostato
620 0	481927328493 (C00599378)		selettore forno
622 0	481927618267 (C00498855)		commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada
743 0	481953048845 (C00556328)		convogliatore
904 0	481946698877 (C00336358)		ammortizzatore
904 8	481946288152 (C00756100)		cap for hole
921 0	481953258273 (C00337258)		rondella
999	C00776898		caratt. tecniche whp
999	C00776899		schema funzionale whp
999	C00776900		schema cablaggio whp
999	C00776901		schizzo quotato whp

WHR103329

Tavole



81001289

WHR103329

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
021 0	481945349622 (C00499250)				frontalino		
022 0	481944059772 (C00499157)				pannello later.		
022 1	481944059774 (C00499158)				pannello later.		
031 0	481944239482 (C00490715)				piano cottura		
034 3	481950218473 (C00336754)				vite fissaggio piano/cassonetto		
034 4	481946689136 (C00336218)				distanziale		
040 0	481941719649 (C00490611)				cerniera		
040 1	481941719651 (C00598874)				cerniera		
047 0	481941719352 (C00339880)				cerniera		
050 0	481944059816 (C00490674)				zoccolo		
084 2	C00129135 (481946818364)				supporto scarico ml45-i		
084 3	481990704928 (C00582512)				gomma		
110 0	481949858532 (C00499505)				maniglia porta		
121 0	481944239481 (C00598885)				controporta		
130 0	481953538166 (C00597283)				sicurezza bamb.		

130 2	481953538167 (C00490839)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481945058472 (C00758375)	oven door
142 0	481945058304 (C00755972)	inner glass
142 1	481950218392 (C00336755)	vite
142 2	481953258272 (C00337256)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481945058473 (C00758376)	door glass
144 0	481946078082 (C00337465)	lista porta
191 0	481946669984 (C00340467)	guarniz.porta
192 0	481946669985 (C00556211)	guarn.vetro
242 0	481941879661 (C00499128)	cassetto
245 0	481945819959 (C00490756)	griglia forno
246 0	481941838403 (C00598875)	piastra forno
247 0	481941838341 (C00596692)	leccarda
248 9	481946248436 (C00499373)	cappuccio
261 0	481946238718 (C00336960)	guida
261 8	481940478734 (C00597152)	griglia a balc.

WHR103329

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
261 9	481950218394 (C00597268)				vite		
320 0	481945358928 (C00499260)				mascherina		
331 0	481941129677 (C00531669)				manopola		
331 1	481941129676 (C00758378)				knob oven switch		
331 2	481941129675 (C00488084)				manopola		
351 0	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
351 1	481913448464 (C00341470)				lampada spia		
354 0	481938118201 (C00341776)				gemma		
354 1	481946279854 (C00341779)				gemma		
452 0	481925928758 (C00316357)			1 x 481925928819 (C00481292)	resistenza		
456 0	481925928757 (C00319652)				resistenza		
456 1	481940478722 (C00335920)				supporto		
456 2	481946689389 (C00597253)				pezzo fissaggio		
462 0	481925998357 (C00500380)				piastra elettr. 145mm 1200w		
462 1	481925998433 (C00599372)				piastra elettr. d 180 1700w		
466 0	481913448438 (C00597100)				indicatore		

491 0	481985023182 (C00494898)			morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)			coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)			fissa cavo
554 0	481927128855 (C00335484)			termostato
554 1	481949248166 (C00343269)			fascetta
562 0	481927129102 (C00597117)			termostato
620 0	481927328493 (C00599378)			selettore forno
622 0	481927618267 (C00498855)			commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)		cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)			portalampada
743 0	481953048845 (C00556328)			convogliatore
904 0	481946698877 (C00336358)			ammortizzatore
904 8	481946288152 (C00756100)			cap for hole
921 0	481953258273 (C00337258)			rondella