

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 382 WH

ACM 382 WH

Codice commerciale:

857638226000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR115118

Tavole



WHR115118

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
021 0	481945358606 (C00597219)				pannello		
021 1	481945058131 (C00488234)				vetro mascherin		
022 0	481244019681 (C00758407)				side panel rechts		
022 1	481244019682 (C00496978)				fianco left		
031 0	481244038813 (C00489169)				piano cottura		
034 1	481950218473 (C00336754)				vite fissaggio piano/cassonetto		
034 2	481946689136 (C00336218)				distanziale		
040 0	481241718882 (C00481272)				cerniera		
047 0	481941719509 (C00480937)				cerniera		
050 0	481944238259 (C00597197)				zoccolo		
084 2	481990704928 (C00582512)				gomma		
110 0	481949858582 (C00499893)				maniglia porta		
121 0	481244269019 (C00496984)				controporta		
141 0	481945058433 (C00758400)				oven door		
142 0	481945058268 (C00556072)				vetro interno		

142 1	481950218392 (C00336755)	vite
142 2	481953258274 (C00494772)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
144 0	481246098008 (C00529654)	profilato
191 0	481946669979 (C00481208)	guarnizione
192 0	481946669981 (C00556210)	guarnizione
201 0	481944059783 (C00492373)	pannello post.
242 0	481941838343 (C00597181)	cassetto
245 0	481990704917 (C00496490)	griglia
246 0	481941838358 (C00481866)	piastra forno
247 0	481941838396 (C00406608)	bacinella
256 0	481946689391 (C00486830)	protez.manopole
256 1	481946698889 (C00597256)	distanziale
261 1	481946238709 (C00599465)	guida
261 8	481940478715 (C00596669)	supporto
261 9	481944059778 (C00597190)	fianco
320 0	481245248188 (C00758419)	control panel
331 0	481941129374 (C00557192)	knob..

WHR115118

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
331 1	481941129381 (C00758409)				knob elec.oven		
331 2	481941129379 (C00758410)				knob thermostat		
331 9	481941379177 (C00490527)				piattello		
332 0	481941228003 (C00599402)				manopola timer		
351 0	481913448464 (C00341470)				lampada spia		
351 1	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
354 0	481938118201 (C00341776)				gemma		
354 1	481946279854 (C00341779)				gemma		
440 0	481963118346 (C00373292)				motoventilatore		
451 0	481925928759 (C00375163)				resistenza		
454 0	481925928811 (C00598819)				resistenza		
456 0	481925928812 (C00481291)				resistenza		
464 0	481925998357 (C00500380)				piastra elettr. 145mm 1200w		
464 1	481925998433 (C00599372)				piastra elettr. d 180 1700w		
464 2	481925998432 (C00599371)				piastra elettr. d 210 2100w		
466 0	481913448458 (C00500283)				lampada spia		

491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
500 0	481928218745 (C00599380)		programmatore
500 1	481940479515 (C00492322)		supporto
554 0	481927128853 (C00496064)		termostato
554 1	481940118719 (C00582291)		staffa
562 0	481928248262 (C00335671)		termointerrutt.
620 0	481927328386 (C00481296)		selettore forno
622 0	481927618267 (C00498855)		commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada
743 0	481953048838 (C00599486)		convogliatore
762 0	481912118212 (C00597099)		filtro x grassi
904 0	481952918118 (C00597274)		tampone
921 0	481953258273 (C00337258)		rondella
999	C00797910		caratt. tecniche whp
999	C00797911		schema funzionale whp
999	C00797912		schema cablaggio whp


WHR115118 Ricambi

Lista

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
999	C00797913				schizzo quotato whp		

WHR115119

Tavole



WHR115119

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
021 0	481945358606 (C00597219)				pannello		
021 1	481945058131 (C00488234)				vetro mascherin		
022 0	481244019681 (C00758407)				side panel rechts		
022 1	481244019682 (C00496978)				fianco left		
031 0	481244038813 (C00489169)				piano cottura		
034 1	481950218473 (C00336754)				vite fissaggio piano/cassonetto		
034 2	481946689136 (C00336218)				distanziale		
040 0	481241718882 (C00481272)				cerniera		
047 0	481941719509 (C00480937)				cerniera		
050 0	481944238259 (C00597197)				zoccolo		
084 2	481990704928 (C00582512)				gomma		
110 0	481949858582 (C00499893)				maniglia porta		
121 0	481244269019 (C00496984)				controporta		
141 0	481945058433 (C00758400)				oven door		
142 0	481945058268 (C00556072)				vetro interno		

142 1	481950218392 (C00336755)	vite
142 2	481953258274 (C00494772)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
144 0	481246098008 (C00529654)	profilato
191 0	481946669979 (C00481208)	guarnizione
192 0	481946669981 (C00556210)	guarnizione
201 0	481944059783 (C00492373)	pannello post.
242 0	481941838343 (C00597181)	cassetto
245 0	481990704917 (C00496490)	griglia
246 0	481941838358 (C00481866)	piastra forno
247 0	481941838396 (C00406608)	bacinella
256 0	481946689391 (C00486830)	protez.manopole
256 1	481946698889 (C00597256)	distanziale
261 1	481946238709 (C00599465)	guida
261 8	481940478715 (C00596669)	supporto
261 9	481944059778 (C00597190)	fianco
320 0	481245248188 (C00758419)	control panel
331 0	481941129374 (C00557192)	knob..

WHR115119

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
331 1	481941129381 (C00758409)				knob elec.oven		
331 2	481941129379 (C00758410)				knob thermostat		
331 9	481941379177 (C00490527)				piattello		
332 0	481941228003 (C00599402)				manopola timer		
351 0	481913448464 (C00341470)				lampada spia		
351 1	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
354 0	481938118201 (C00341776)				gemma		
354 1	481946279854 (C00341779)				gemma		
440 0	481963118346 (C00373292)				motoventilatore		
451 0	481925928759 (C00375163)				resistenza		
454 0	481925928811 (C00598819)				resistenza		
456 0	481925928812 (C00481291)				resistenza		
464 0	481925998357 (C00500380)				piastra elettr. 145mm 1200w		
464 1	481925998433 (C00599372)				piastra elettr. d 180 1700w		
464 2	481925998432 (C00599371)				piastra elettr. d 210 2100w		
466 0	481913448458 (C00500283)				lampada spia		

491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
500 0	481928218745 (C00599380)		programmatore
500 1	481940479515 (C00492322)		supporto
554 0	481927128853 (C00496064)		termostato
554 1	481940118719 (C00582291)		staffa
562 0	481928248262 (C00335671)		termointerrutt.
620 0	481927328386 (C00481296)		selettore forno
622 0	481927618267 (C00498855)		commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada
743 0	481953048838 (C00599486)		convogliatore
762 0	481912118212 (C00597099)		filtro x grassi
904 0	481952918118 (C00597274)		tampone
921 0	481953258273 (C00337258)		rondella