


Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 394 N

ACM 394 N

Codice commerciale:

857639432000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR103398

Tavole



81002019

WHR103398

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
021 0	481245359409 (C00599286)				frontalino drawer		
021 1	481240418164 (C00484760)				cassetto fixing bracket		
022 0	481244010453 (C00491705)				pannello right side		
022 1	481244010452 (C00491704)				pannello left side		
025 0	481946279657 (C00492453)				cappuccio		
025 1	481946279658 (C00492454)				cappuccio		
031 0	481244038813 (C00489169)				piano cottura		
034 1	481250218517 (C00492027)				vite		
034 2	481253258017 (C00492104)				distanziale		
034 3	481246818106 (C00598774)				anello snap		
034 4	481253258018 (C00598802)				perno		
040 0	481241718822 (C00500443)			1 x 481241718882 (C00481272)	cerniera		
047 0	481941719509 (C00480937)				cerniera		
050 0	481944238259 (C00597197)				zoccolo		
084 2	C00129135 (481946818364)				supporto scarico ml45-i		

084 3	481990704928 (C00582512)	gomma
110 0	481249858191 (C00598776)	maniglia porta
121 0	481944019929 (C00597186)	controporta
130 0	481953538166 (C00597283)	sicurezza bamb.
130 2	481953538165 (C00490838)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481245058563 (C00599255)	vetro oblo
142 0	481245068273 (C00599266)	vetro forno
142 1	481250218528 (C00492028)	vite
142 2	481953258274 (C00494772)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481245058468 (C00487593)	vetro interno
191 0	481946669979 (C00481208)	guarnizione
191 5	481946818363 (C00597259)	guarnizione
192 0	481246668653 (C00481282)	guarnizione
201 0	481990711425 (C00599491)	pannello post.
242 0	481241879749 (C00599192)	cassetto
245 0	481990704917 (C00496490)	griglia

WHR103398

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
246 0	481941838383 (C00597182)				piastra forno		
247 0	481941838344 (C00490617)				leccarda		
261 0	481946238859 (C00597242)				guida dx		
261 1	481946238861 (C00597244)				guida sx		
261 2	481946238857 (C00597240)				guida		
261 3	481946238858 (C00597241)				guida		
261 4	481940479307 (C00597157)				supporto		
261 8	481945858728 (C00597233)				griglia a balc.		
320 0	481245359411 (C00599287)				mascherina		
331 0	481241128779 (C00758442)				knob oven switch		
331 1	481241128783 (C00487119)				manopola oven thermostat		
334 5	481241128781 (C00487118)				manopola energy regulator 1-12		
351 0	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
354 0	481238118271 (C00488698)				gemma red		
354 1	481246279786 (C00610502)				gemma orange		
440 0	481963118346 (C00373292)				motoventilatore		

442 0	481936118469 (C00481301)		ventilatore
452 0	481925928891 (C00597110)		resistenza
456 0	481925928812 (C00481291)		resistenza
462 0	481925998524 (C00597114)		piastra elettr. 145mm 1200w
462 1	481925998616 (C00555767)		piastra elettr.
462 2	481925998453 (C00531273)		piastra elettr.
466 0	481913448458 (C00500283)		lampada spia
490 0	481932118336 (C00599382)		cavo alimentaz.
491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
522 0	481927328385 (C00481295)		commutatore
554 0	481927129094 (C00494281)		termostato 5519063803
554 1	481940118719 (C00582291)		staffa
554 2	481940118892 (C00597151)		fascetta
562 0	481928228635 (C00597123)		termostato
620 0	C00745356 (481927328494)		switch,oven
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada

WHR103398


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
904 0	481246258054 (C00319513)				tampone		
921 0	481953258273 (C00337258)				rondella		
999	C00777036				caratt. tecniche whp		
999	C00777039				schizzo quotato whp		
999	C00777038				schema cablaggio whp		
999	C00777037				schema funzionale whp		

WHR103399

Tavole



WHR103399

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
021 0	481245359409 (C00599286)				frontalino drawer		
021 1	481240418164 (C00484760)				cassetto fixing bracket		
022 0	481244010453 (C00491705)				pannello right side		
022 1	481244010452 (C00491704)				pannello left side		
025 0	481946279657 (C00492453)				cappuccio		
025 1	481946279658 (C00492454)				cappuccio		
031 0	481244038813 (C00489169)				piano cottura		
034 1	481250218517 (C00492027)				vite		
034 2	481253258017 (C00492104)				distanziale		
034 3	481246818106 (C00598774)				anello snap		
034 4	481253258018 (C00598802)				perno		
040 0	481241718822 (C00500443)			1 x 481241718882 (C00481272)	cerniera		
047 0	481941719509 (C00480937)				cerniera		
050 0	481944238259 (C00597197)				zoccolo		
084 2	C00129135 (481946818364)				supporto scarico ml45-i		

084 3	481990704928 (C00582512)	gomma
110 0	481249858191 (C00598776)	maniglia porta
121 0	481944019929 (C00597186)	controporta
130 0	481953538166 (C00597283)	sicurezza bamb.
130 2	481953538165 (C00490838)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481245058563 (C00599255)	vetro oblo
142 0	481245068273 (C00599266)	vetro forno
142 1	481250218528 (C00492028)	vite
142 2	481953258274 (C00494772)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481245058468 (C00487593)	vetro interno
191 0	481946669979 (C00481208)	guarnizione
191 5	481946818363 (C00597259)	guarnizione
192 0	481246668653 (C00481282)	guarnizione
201 0	481990711425 (C00599491)	pannello post.
242 0	481241879749 (C00599192)	cassetto
245 0	481990704917 (C00496490)	griglia

WHR103399

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
246 0	481941838383 (C00597182)				piastra forno		
247 0	481941838344 (C00490617)				leccarda		
261 0	481946238859 (C00597242)				guida dx		
261 1	481946238861 (C00597244)				guida sx		
261 2	481946238857 (C00597240)				guida		
261 3	481946238858 (C00597241)				guida		
261 4	481940479307 (C00597157)				supporto		
261 8	481945858728 (C00597233)				griglia a balc.		
320 0	481245359411 (C00599287)				mascherina		
331 0	481241128779 (C00758442)				knob oven switch		
331 1	481241128783 (C00487119)				manopola oven thermostat		
334 5	481241128781 (C00487118)				manopola energy regulator 1-12		
351 0	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
354 0	481238118271 (C00488698)				gemma red		
354 1	481246279786 (C00610502)				gemma orange		
440 0	481963118346 (C00373292)				motoventilatore		

442 0	481936118469 (C00481301)		ventilatore
452 0	481925928891 (C00597110)		resistenza
456 0	481925928812 (C00481291)		resistenza
462 0	481925998524 (C00597114)		piastra elettr. 145mm 1200w
462 1	481925998616 (C00555767)		piastra elettr.
462 2	481925998453 (C00531273)		piastra elettr.
466 0	481913448458 (C00500283)		lampada spia
490 0	481932118336 (C00599382)		cavo alimentaz.
491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
522 0	481927328385 (C00481295)		commutatore
554 0	481927129094 (C00494281)		termostato 5519063803
554 1	481940118719 (C00582291)		staffa
554 2	481940118892 (C00597151)		fascetta
562 0	481928228635 (C00597123)		termostato
620 0	C00745356 (481927328494)		switch,oven
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada

WHR103399
Lista
Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
904 0	481246258054 (C00319513)				tampone		
921 0	481953258273 (C00337258)				rondella		