


Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 396 D

ACM 396 D

Codice commerciale:

857639617000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR103400

Tavole



WHR103400

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
011 5	481952878114 (C00599482)				ruota		
011 6	481953598673 (C00599488)				perno		
011 7	481940479512 (C00599393)				squadretta		
021 0	481245359409 (C00599286)				frontalino drawer		
021 1	481240418164 (C00484760)				cassetto fixing bracket		
022 0	481244010453 (C00491705)				pannello right side		
022 1	481244010452 (C00491704)				pannello left side		
025 0	481946279657 (C00492453)				cappuccio		
025 1	481946279658 (C00492454)				cappuccio		
031 0	481944239423 (C00599451)				piano cottura		
034 1	481950218473 (C00336754)				vite fissaggio piano/cassonetto		
034 2	481253258017 (C00492104)				distanziale		
040 0	481241718822 (C00500443)			1 x 481241718882 (C00481272)	cerniera		
047 0	481941719509 (C00480937)				cerniera		
050 0	481944238259 (C00597197)				zoccolo		

084 2	C00129135 (481946818364)	supporto scarico ml45-i
084 3	481990704928 (C00582512)	gomma
110 0	481249858191 (C00598776)	maniglia porta
121 0	481944239424 (C00599453)	cornice porta
130 0	481953538166 (C00597283)	sicurezza bamb.
130 2	481953538165 (C00490838)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481245058563 (C00599255)	vetro oblo
142 0	481245068273 (C00599266)	vetro forno
142 1	481950213336 (C00152775)	light element (s/f tube)
142 2	481953258274 (C00494772)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481245058468 (C00487593)	vetro interno
191 0	481946669979 (C00481208)	guarnizione
191 5	481946818363 (C00597259)	guarnizione
192 0	481246668653 (C00481282)	guarnizione
201 0	481990711425 (C00599491)	pannello post.
242 0	481241879749 (C00599192)	cassetto

WHR103400

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
245 0	481945858729 (C00599463)				griglia forno		
246 0	481941838383 (C00597182)				piastra forno		
247 0	481941838344 (C00490617)				leccarda		
261 0	481946238859 (C00597242)				guida dx		
261 1	481946238861 (C00597244)				guida sx		
261 2	481946238857 (C00597240)				guida		
261 3	481946238858 (C00597241)				guida		
261 4	481940479307 (C00597157)				supporto		
320 0	481245359411 (C00599287)				mascherina		
331 0	481241128779 (C00758442)				knob oven switch		
331 1	481241128741 (C00598478)				manopola oven thermostat		
334 0	481241128743 (C00598479)				manopola electric plate		
351 0	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
354 0	481238118271 (C00488698)				gemma red		
354 1	481246279786 (C00610502)				gemma orange		
440 0	481963118346 (C00373292)				motoventilatore		

452 0	481925928811 (C00598819)		resistenza
456 0	481925928812 (C00481291)		resistenza
461 0	481925998559 (C00598824)		piastra elettr.
461 2	481925998561 (C00599373)		piastra elettr. d=220 2000 w
461 5	481925998562 (C00598825)		piastra elettr. d=145 1500 w
461 6	481925998563 (C00555753)		piastra elettr.
491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
554 0	481927128855 (C00335484)		termostato
554 1	481949248166 (C00343269)		fascetta
562 0	481927129102 (C00597117)		termostato
620 0	C00745356 (481927328494)		switch,oven
622 0	481927618267 (C00498855)		commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada
743 0	481253048357 (C00493763)		tubetto steam exhaust
904 0	481246258051 (C00599331)		tampone
921 0	481953258273 (C00337258)		rondella

WHR103400


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
999	C00777040				caratt. tecniche whp		
999	C00777041				schema funzionale whp		
999	C00777042				schema cablaggio whp		
999	C00777043				schizzo quotato whp		

WHR103401

Tavole



WHR103401

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
011 5	481952878114 (C00599482)				ruota		
011 6	481953598673 (C00599488)				perno		
011 7	481940479512 (C00599393)				squadretta		
021 0	481245359409 (C00599286)				frontalino drawer		
021 1	481240418164 (C00484760)				cassetto fixing bracket		
022 0	481244010453 (C00491705)				pannello right side		
022 1	481244010452 (C00491704)				pannello left side		
025 0	481946279657 (C00492453)				cappuccio		
025 1	481946279658 (C00492454)				cappuccio		
031 0	481944239423 (C00599451)				piano cottura		
034 1	481950218473 (C00336754)				vite fissaggio piano/cassonetto		
034 2	481253258017 (C00492104)				distanziale		
040 0	481241718822 (C00500443)			1 x 481241718882 (C00481272)	cerniera		
047 0	481941719509 (C00480937)				cerniera		
050 0	481944238259 (C00597197)				zoccolo		

084 2	C00129135 (481946818364)	supporto scarico ml45-i
084 3	481990704928 (C00582512)	gomma
110 0	481249858191 (C00598776)	maniglia porta
121 0	481944239424 (C00599453)	cornice porta
130 0	481953538166 (C00597283)	sicurezza bamb.
130 2	481953538165 (C00490838)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481245058563 (C00599255)	vetro oblo
142 0	481245068273 (C00599266)	vetro forno
142 1	481950213336 (C00152775)	light element (s/f tube)
142 2	481953258274 (C00494772)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481245058468 (C00487593)	vetro interno
191 0	481946669979 (C00481208)	guarnizione
191 5	481946818363 (C00597259)	guarnizione
192 0	481246668653 (C00481282)	guarnizione
201 0	481990711425 (C00599491)	pannello post.
242 0	481241879749 (C00599192)	cassetto

WHR103401

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
245 0	481945858729 (C00599463)				griglia forno		
246 0	481941838383 (C00597182)				piastra forno		
247 0	481941838344 (C00490617)				leccarda		
261 0	481946238859 (C00597242)				guida dx		
261 1	481946238861 (C00597244)				guida sx		
261 2	481946238857 (C00597240)				guida		
261 3	481946238858 (C00597241)				guida		
261 4	481940479307 (C00597157)				supporto		
320 0	481245359411 (C00599287)				mascherina		
331 0	481241128779 (C00758442)				knob oven switch		
331 1	481241128741 (C00598478)				manopola oven thermostat		
334 0	481241128743 (C00598479)				manopola electric plate		
351 0	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
354 0	481238118271 (C00488698)				gemma red		
354 1	481246279786 (C00610502)				gemma orange		
440 0	481963118346 (C00373292)				motoventilatore		

452 0	481925928811 (C00598819)		resistenza
456 0	481925928812 (C00481291)		resistenza
461 0	481925998559 (C00598824)		piastra elettr.
461 2	481925998561 (C00599373)		piastra elettr. d=220 2000 w
461 5	481925998562 (C00598825)		piastra elettr. d=145 1500 w
461 6	481925998563 (C00555753)		piastra elettr.
491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
554 0	481927128855 (C00335484)		termostato
554 1	481949248166 (C00343269)		fascetta
562 0	481927129102 (C00597117)		termostato
620 0	C00745356 (481927328494)		switch,oven
622 0	481927618267 (C00498855)		commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada
743 0	481253048357 (C00493763)		tubetto steam exhaust
904 0	481246258051 (C00599331)		tampone
921 0	481953258273 (C00337258)		rondella