


# Whirlpool



Sigla Modello:

**MWP 252 SB**

**MWP 252 SB**

Codice commerciale:

**859991557000**

**859991557000**

**KitchenAid**

Whirlpool

Hotpoint


**Bauknecht**

**i INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR48178

Tavole



WHR48178

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
999	C00570807 (488000570807)				camera		
999	C00640560				istruzioni per l'uso whp		
999	C00640559				schema funzionale whp		
B01	482000100050 (C00534592)				cuscinio upper foam		
B02	482000100051 (C00534593)				cuscinio turntable		
B03	482000100052 (C00534594)				sacchetto		
B04	482000100053 (C00534595)				manuale		
B05	482000100054 (C00534596)				copertur.protez film		
B07	482000100056 (C00534597)				cuscinio lower		
C01	482000100033 (C00534575)			1 x 482000097127 (C00514163)	fusibile h.v.		
C02	482000100034 (C00534576)			1 x 482000097128 (C00514164)	diodo h.v.		
C03	482000100035 (C00534577)			1 x 480120101486 (C00380498)	condensatore h.v.		
C04	482000100036 (C00534578)				filtro board		
C05	482000100037 (C00534579)				motor fan		
C06	482000100038 (C00534580)			1 x 482000097132 (C00514168)	lampada		
C07	482000100039 (C00534581)				termostato 1		

C08	482000100040 (C00534582)	1 x 482000097134 (C00514170)	magnetron
C09	482000100041 (C00534583)	1 x 480120101212 (C00389388)	microinterruttore
C10	482000100042 (C00534584)	1 x 480120101211 (C00376823)	microinterruttore
C11	482000100043 (C00534585)	1 x 480120101211 (C00376823)	microinterruttore
C12	482000100044 (C00534586)		trasformatore
C13	482000100045 (C00534587)		cablaggio
C14	482000100046 (C00534588)		cavo scheda potenza
C15	482000100047 (C00534589)		motore piatto rotante
C17	482000100048 (C00534590)		unita elettrico p.c.
C19	482000100049 (C00534591)		termostato
P01	482000100006 (C00534548)		cornice porta esterna
P02	482000100007 (C00534549)		vetro della porta
P03	482000100008 (C00534550)		supporto fusibile
P04	482000100009 (C00534551)	1 x 482000097100 (C00514136)	supporto capacitor
P05	482000100010 (C00534552)		supporto ventola
P06	482000100011 (C00534553)		ventola
P07	482000100012 (C00534554)		controporta
P08	482000100013 (C00534555)		cornice porta interna
P11	482000100015 (C00534557)		ruota assy

WHR48178

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
P114	482000100030 (C00534572)				coperchio		
P117	482000100031 (C00534573)			1 x 482000100137 (C00534676)	cerniera door		
P118	482000100032 (C00534574)				cerniera door spring		
P12	482000100016 (C00534558)				piatto rotante		
P13	482000100017 (C00534559)				piastra microonde		
P14	482000100018 (C00534560)				cerniera superiore		
P16	482000100019 (C00534561)				muffola		
P17	482000100020 (C00534562)			1 x 482000097111 (C00514147)	inserto portat. rear		
P18	482000100021 (C00534563)				mobile esterno		
P22	482000100022 (C00534564)			1 x 480120101358 (C00389415)	squadretta air duct		
P23	482000100023 (C00534565)				interruttore mount		
P26	482000100024 (C00534566)			1 x 480120101361 (C00389417)	piedino		
P27	482000100025 (C00534567)				piastra base		
P28	482000100026 (C00534568)				cerniera inferiore		
P29	482000100027 (C00534569)				copertura scheda elettrica		
P34	482000100028 (C00534570)				maniglia		

P39	482000100029 (C00534571)		interruttore thin film
Z30	482000100059 (C00534598)	1 x 482000097514 (C00515794)	bicchieri
p10	482000100014 (C00534556)		perno